Manual del Usuario
MC-112

Carga

El equipo debe cargarse desde 220 vol (cargador opcional) en un lapso de 4 horas o también puede cargar de desde la PC en 7 hs.

Iniciación

Inserte la tarjeta SIM y la memoria micro SD en sus Slot correspondientes, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función. Presionar el botón de encendido / apagado de la cámara y vera como enciende una luz blanca detrás del Slot de la tarjeta SIM, al hacer esto el dispositivo quedara en stand by,

Funcionamiento

Video: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “222” él nos contestara indicando que comenzó a filmar.

Para detenerlo nuevamente enviar un SMS con: “444” él nos contestara indicando que dejo de filmar.

Captura de Fotografía: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “000”, él nos contestara indicando que tomo la fotografía.

Captura y envió de Fotografía: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “111” él nos contestara indicando que tomo la fotografía y nos enviara la misma (para que esta función se lleve a cabo es necesario que la tarjeta SIM tenga internet).

Audio: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “333” él nos contestara indicando que comenzó a grabar.

Para detenerlo nuevamente enviar un SMS con: “444” él nos contestara indicando que dejo de filmar.
Detección de sonido: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “777” él nos contestara indicando que recibió el mensaje. Y cuando escuche ruido alrededor nos avisara por SMS.
Detección de sonido y escucha ambiental: Una vez que estamos en modo stand by debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “888” él nos contestara indicando que recibió el mensaje. Y cuando escuche ruido alrededor no llamara automáticamente al teléfono que envió la función.
Reporte de batería: Una vez que estamos en modo standby debemos enviarle un SMS al número del chip colocado dentro con: “666” él nos contestara indicando el porcentaje de batería restante.
Apagado: En cualquier modo, presionar el botón de encendido / apagado de la cámara y vera como la luz blanca detrás del Slot de la tarjeta SIM se apaga dejando así desconectada la cámara.
Como ver la informacion capturada: retirar la tarjeta MICRO SD de su slot correspondiente y colocarla en un adaptador, luego enchufar a la PC para ser reconocida como pendrive.

Recomendaciones

Desconecte de forma segura de la computadora la tarjeta de memoria.
No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos

Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa